




KOLPA·san®

by KOLPA








- SI** Montažno navodilo
- HR** Upute za montažu
- BIH** Upute za montažu
- SRB** Uputstva za montažu
- BIH** Uputstva za montažu
- CG** Uputstva za montažu
- MK** Инструкција за монтажа
- HU** Szerelési utasítás
- GB** Assembly Instructions
- DE** Einbauanleitung
- RU** Инструкция по монтажу
- FR** Instruction d'assemblage



Demontaža / Dissmounting




Odstranjevanje predala, removing the drawer




Tip: ALEXIS - OA


3




a)




b)







c)





d)





-  SOFT 550 ON
-  SOFT 380 ON
-  LUX 500 ON
-  LUX 380 ON

4


a)




b)





Montaža / Mounting



Nastavitev predala / the drawer adjustment




Odstranitev fronte / Removing of the front







Tip: **ALEXIS - A 1011**

- SI** Montažno navodilo
- HR** Upute za montažu
- BIH** Upute za montažu
- SRB** Uputstva za montažu
- BIH** Uputstva za montažu
- CG** Uputstva za montažu
- MK** Инструкција за монтажа
- HU** Szerelési utasítás
- GB** Assembly Instructions
- DE** Einbauanleitung
- RU** Инструкция по монтажу
- FR** Instruction d'assemblage




Kolpa-san®
by KOLPA





Demontaža / Dissmounting

Montaža / Mounting




2







3



Nastavitve / Adjustment




Odstranitev fronte / Removing of the front







Tip: ALEXIS - A 1461

- SI** Montažno navodilo
- HR** Upute za montažu
- BIH** Upute za montažu
- SRB** Uputstva za montažu
- BIH** Uputstva za montažu
- CG** Uputstva za montažu
- MK** Инструкција за монтажа
- HU** Szerelési utasítás
- GB** Assembly Instructions
- DE** Einbauanleitung
- RU** Инструкция по монтажу
- FR** Instruction d'assemblage




Kolpa-san®
by KOLPA





Demontaža / Dissmounting

Montaža / Mounting


2








3



Nastavitve / Adjustment




Odstranitev fronte / Removing of the front






Tip: ALEXIS - A 1461 / 750

- SI** Montažno navodilo
- HR** Upute za montažu
- BIH** Upute za montažu
- SRB** Uputstva za montažu
- BIH** Uputstva za montažu
- CG** Uputstva za montažu
- MK** Инструкција за монтажа
- HU** Szerelési utasítás
- GB** Assembly Instructions
- DE** Einbauanleitung
- RU** Инструкция по монтажу
- FR** Instruction d'assemblage




Kolpa-san
by KOLPA




Demontaža / Dissmounting


Montaža / Mounting




2







3




Nastavitve / Adjustment



Odstranitev fronte / Removing of the front






demontaža
dismounting
abclipsen
demontage



Kolpa-san®

by KOLPA




- SI** Montažno navodilo
- HR** Upute za montažu
- BIH** Upute za montažu
- SRB** Uputstva za montažu
- BIH** Uputstva za montažu
- CG** Uputstva za montažu
- MK** Инструкции за монтажа
- HU** Szerelési utasítás
- GB** Assembly Instructions
- DE** Einbauanleitung
- RU** Инструкция по монтажу
- FR** Instruction d'assemblage




2x Ø6x70 Ø10	2x Ø8x50 MEA 4x 5x50 1 par	8x	4x D3	4x
1x	2x 6.3x13 1x 3.5x16	1x PUSH	2x Z VZMETJO, SA OPRUGOM, WITH SPRING, EGY RUGÓVAL, MIT FRÜHLING, С ПРУЖИНОЙ	2x BREZ VZMETJO, BEZ OPRUGE, WITHOUT SPRING, RUGÓ NÉLKÜL, OHNE FRÜHLING, БЕЗ ВЕСЧЫ 4x 3.5x16

Tip: ALEXIS - A 1462/15


2





- 1.
- 2.
- 3.



4



3



Nastavitev TIP ON
The adjustment for TIP ON